

# TECHLIFE X6

## VÝCHOZÍ NASTAVENÍ DISPLEJE

1. Jak přejít do režimu změny nastavení? Stačí na zapojeném displeji koloběžky přidržet najednou dva tlačítka: POWER (červený) a MODE.
2. Jak změnit programy v nastavení? Stiskněte tlačítko POWER (červené), na displeji se budou přepínat hodnoty P01 až P20.
3. Jak editovat daný program? Stiskněte MODE, až k dosažení požadované hodnoty.

### Výchozí nastavení pro elektrickou koloběžku Techlife X6

P01 – 003 Nastavení jasu displeje  
P02 – 000 Měrná jednotka km/mile  
P03 – 048 Napětí  
P04 – 005 Doba pro automatické vypnutí  
P05 – 000 Program se nepoužívá  
P06 – 0.85 Průměr kol  
P07 – 028 Magnetů v motoru  
P08 – 100 Limit výkonu  
P09 – 000 Start od nuly/start odrazem  
P10 – 000 Program se nepoužívá  
P11 – 001 Elektrická brzda  
P12 – 003 Akcelerace  
P13 – 000 Program se nepoužívá  
P14 – 000 Program se nepoužívá  
P15 – 39.0 Napětí odpojení ovladače  
P16 – 000 Resetování ODO  
P17 – 000 Tempomat (1 – zapnutý, 0 – vypnutý)  
P18 – 000 Program se nepoužívá  
P19 – 000 Program se nepoužívá  
P20 – 004 Program se nepoužívá

Firma Techlife nebere odpovědnost za veškeré chybné nastavení, která mohou poškodit elektrické vozidlo. Veškeré změny provádíte na vlastní odpovědnost.