

TECHLIFE X5

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ DISPLEJE

1. Jak přejít do režimu změny nastavení? Stačí na zapojeném displeji koloběžky přidržit najednou dva tlačítka: POWER (červený) a MODE.
2. Jak změnit programy v nastavení? Stiskněte tlačítko POWER (červené), na displeji se budou přepínat hodnoty P01 až P20.
3. Jak editovat daný program? Stiskněte MODE, až k dosažení požadované hodnoty.

Výchozí nastavení pro elektrickou koloběžku Techlife X5

P01 – 003 Nastavení jasu displeje
P02 – 000 Měrná jednotka km/mile
P03 – 036 Napětí
P04 – 005 Doba pro automatické vypnutí
P05 – 000 Program se nepoužívá
P06 – 08.0 Průměr kol
P07 – 028 Magnetů v motoru
P08 – 100 Limit výkonu
P09 – 000 Start od nuly/start odrazem
P10 – 000 Program se nepoužívá
P11 – 001 Elektrická brzda
P12 – 002 Akcelerace
P13 – 000 Program se nepoužívá
P14 – 000 Program se nepoužívá
P15 – 29.0 Napětí odpojení ovladače
P16 – 000 Resetování ODO
P17 – 000 Tempomat (1 – zapnutý, 0 – vypnutý)
P18 – 000 Program se nepoužívá
P19 – 000 Program se nepoužívá
P20 – 004 Program se nepoužívá

Firma Techlife nebere odpovědnost za veškeré chybné nastavení, která mohou poškodit elektrické vozidlo. Veškeré změny provádíte na vlastní odpovědnost.