

TECHLIFE X9

NASTAVENÍ DISPLEJE

1. Jak přejít do režimu změny nastavení? Stačí na zapojeném displeji koloběžky přidržet najednou dva tlačítka. POWER (červený) a MODE.
2. Jak změnit programy v nastavení? Stiskněte tlačítko POWER (červené), na displeji se budou přepínat hodnoty P01 až P20.
3. Jak editovat daný program? Stiskněte MODE, až k dosažení požadované hodnoty.

Výchozí nastavení pro elektrickou koloběžku Techlife X9

- P01 – 003 Nastavení jasu displeje
- P02 – 000 Měrná jednotka km/mile
- P03 – 072 Napětí
- P04 – 005 Doba k automatickému vypnutí
- P05 – 000 Program se nepoužívá
- P06 – 11.0 Průměr kol
- P07 – 028 Magnetů v motoru
- P08 – 100 Limit výkonu
- P09 – 000 Start od nuly/start odrazem
- P10 – 000 Program se nepoužívá
- P11 – 001 Elektrická brzda
- P12 – 005 Akcelerace
- P13 – 000 Program se nepoužívá
- P14 – 000 Program se nepoužívá
- P15 – 56.0 Napětí odpojení ovladače
- P16 – 000 Resetování ODO
- P17 – 000 Tempomat (1 – zapnutý, 0 – vypnutý)
- P18 – 000 Program se nepoužívá
- P19 – 000 Program se nepoužívá
- P20 – 004 Program se nepoužívá

Firma Techlife nebere odpovědnost za veškeré chybné nastavení, která mohou poškodit elektrické vozidlo. Veškeré změny provádíte na vlastní odpovědnost.